

- (1) Robinet d'essence
- (2) Pédale de changement de vitesse
- (3) Repose-pied
- (4) Béquille centrale
- (5) Béquille latérale
- (6) Repose-pied passager
- (7) Jauge d'huile du moteur

- (1) Válvula de combustible refrigerante
- (2) Pedal de cambio de velocidades
- (4) Apoyapies
- (5) Soporte central
- (6) Soporte lateral
- (7) Tapón del orificio de llenado de aceite/varilla de nivel

- (1) Kraftstoffventil
- (2) Fußschalthebel
- (3) Fußraste
- (4) Mittelständer
- (5) Seitenständer
- (6) Sozius-Fußraste
- (7) Öleinfüllstutzenverschraubung/Tauchstab