

Bujías

<U>

	NGK	ND
Standard	DPR8EA-9 <DP8EA-9>	X24EPR-U9 <X24EP-U9>
Para el clima frío (inferiores a 5°C)	DPR7EA-9 <DP7EA-9>	X22EPR-U9 <X22EP-U9>
Para la conducción de gran velocidad extendida	DPR9EA-9 <DP9EA-9>	X27EPR-U9 <X27EP-U9>

1. Quite el conductor de la bujía y saque la bujía mediante la llave especial provista en la bolsa de herramientas.
-

Zündkerzen

<U>

	NGK	ND
Standard	DPR8EA-9 <DP8EA-9>	X24EPR-U9 <X24EP-U9>
Für Kälteklima (unter 5°C)	DPR7EA-9 <DP7EA-9>	X22EPR-U9 <X22EP-U9>
Für andauerndes Fahren mit hoher geschwindigkeit	DPR9EA-9 <DP9EA-9>	X27EPR-U9 <X27EP-U9>

1. Ziehen Sie die Zundkabel ab und schrauben Sie jede Zundkerze mit dem Spezialschlüssel des Werkzeugsatzes heraus.