



KÜHLERDECKELPLAKETTE
GEFAHR
NIEMALS IN HEISSEM ZUSTAND ÖFFNEN.
Heißes Kühlmittel verursacht Verbrühungen.
Das Überdruckventil beginnt bei 1,1 kgf/cm² zu öffnen.



HINTERRADDÄMPFER-PLAKETTE
GASGEFÜLLT
Nicht erwärmen.



ANTRIEBSKETTENPLAKETTE
Stets auf korrekte Einstellung und angemessene Schmierung der Kette achten.
30 – 40 mm Spiel



VORSICHTSPLAKETTE
WICHTIGE INFORMATION

- Nur Fahrer. Kein Beifahrer.
- Mit dem Erwerb dieser Honda CRF ist keinerlei Garantie verbunden. Der Käufer übernimmt das gesamte Risiko für Qualität und Leistung.
FAHRER-HANDBUCH BITTE LESEN.
- Dieses Fahrzeug ist ausschließlich für den Einsatz bei Wettbewerben entwickelt und gefertigt.
- Es entspricht nicht der StVZO und darf nicht auf öffentlichen Straßen, Landstraßen oder Autobahnen gefahren werden.
- Dieses Fahrzeug darf nur in organisierten Wettbewerben auf einem abgeschlossenen Gelände betrieben werden. Derartige Wettbewerbe müssen von einer anerkannten Organisation geleitet oder von der zuständigen örtlichen Regierungsbehörde genehmigt sein.
- Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Betrieb gesetzmäßig ist.