

Batería

Si se opera la motocicleta con la batería con carga insuficiente, se ocasiona sulfatación y daños en las placas de la batería.

Si la batería se descarga rápidamente, o si ésta parece débil, causando problemas eléctricos, consultar con el agente Honda autorizado.

Electrólito de la batería:

La batería (1) está ubicada detrás de la tapa del lado derecho. Remover la tapa lateral para controlar el electrolito de la batería. El nivel de electrolito de la batería debe ser mantenido entre las marcas de nivel superior (2) e inferior (3) en el costado de la batería. Si el nivel de electrolito es bajo, remover la caja del fusible y el perno (4) y abrir la abrazadera para acceder hasta la batería. Remover las tapas de los orificios de llenado de la batería (5).

Batterie

Wenn das Motorrad mit ungenügendem Batterieelektrolyt betrieben wird, kommt Sulfatation und Akkumulatorenplattebeschädigung zustande.

Wenn schneller Elektrolytverlust vorkommt, oder wenn Ihre Batterie scheinbar zu schwach ist und elektrische Störungen verursacht, suchen Sie Ihren autorisierten Honda Händler auf.

Batterieelektrolyt:

Die Batterie (1) befindet sich hinter dem rechten Seitendeckel. Der Elektrolytstand muß zwischen der oberen (2) und der unteren (3) Pegellinie an der Batterieseite erhalten bleiben. Wenn der Elektrolytstand niedrig ist, den Sicherungshalter und die Schraube (4) entfernen und den Träger öffnen, um an die Batterie Zugang zu haben. Die Batteriefülldeckel (5) entfernen.