

Item	Operações	Período				Ref. pág.
		1.000 km	3.000 km	6.000 km	a cada...km	
Sistema de iluminação/sinalização	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	—
Fluido do freio dianteiro	Verificar o nível e completar	■	■	■	3.000	12
	Trocar (obs. 3)					—
Pastilhas/Sapatas dos freios	Verificar o desgaste		■	■	3.000	70
Lonas e tambor do freio traseiro	Limpar		■	■	3.000	71
Freio traseiro	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	71
Interruptor da luz do freio	Ajustar	■	■	■	3.000	75
Sistema de embreagem	Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	■	3.000	16
Bateria	Verificar e completar	■	■	■	1.000	72
Foco do farol	Ajustar		■	■	3.000	—
Cavalete lateral	Verificar		■	■	3.000	65
Suspensão dianteira e traseira	Verificar			■	6.000	63/64
Óleo da suspensão dianteira	Trocar				12.000	—
Pneus	Verificar e calibrar	■	■	■	1.000	20
Aros e raios das rodas	Verificar e ajustar	■	■	■	3.000	—
Rolamentos da coluna de direção	Verificar, ajustar e lubrificar	■			9.000	—
Parafusos, porcas e fixações	Verificar e reapertar	■	■	■	6.000	—
Instrumentos/Interruptores	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	—

- Obs.: 1. Óleo do motor: verifique diariamente o nível de óleo e complete se necessário.
2. Em condições de muita poeira ou umidade, trocar o filtro com maior frequência.
3. Trocar a cada 2 anos de uso.

Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias Honda.