

## Asas-asas Penyelenggaraan

Biarkan wakil pengedar anda yang melakukan servis penggantian tayar.

Untuk tayar yang disyorkan dan tekanan udara, lihat “Spesifikasi.” ➔ MS. 106

Ikut garis panduan yang diberikan semasa menukar tayar.

- Guna tayar yang disyorkan ataupun yang sejenis dan bersaiz sama, rangka binaan, kadar kelajuan dan julat beban.

### AFS110MD

- Ingat untuk menggantikan tiub dalaman apabila anda menukar tayar. Tiub lama berkemungkinan regang, dan tidak bersesuaian jika dipasang dalam tayar baru.

### AFS110MCS

- Jangan memasangkan tiub ke dalam tayar tanpa tiub pada kenderaan ini. Kepanasan yang melampau akan menyebabkan tayar meletup.
- Hanya gunakan tayar tanpa tiub untuk kenderaan ini. Rim tayar ini telah direka untuk tayar tanpa tiub dan tayar bertiub akan tergelincir daripada rim semasa brek atau pemecutan dan menyebabkan tayar kempis dengan pantas.

## ⚠ AMARAN

Pemasangan tayar yang kurang sesuai pada kenderaan anda akan menjejaskan pengendalian dan kestabilan, dan boleh mengakibatkan kemalangan maut atau cedera parah.

Sentiasa gunakan jenis dan saiz tayar yang disyorkan dalam manual pemilik ini.