

Memeriksa Pendikit

Dengan mematikan enjin, periksa sama ada pendikit berpusing dengan lancar dari keadaan tertutup sepenuhnya ke keadaan terbuka sepenuhnya ke arah semua posisi stereng dan kelegaan yang betul. Jikalau pusingan pendikit tidak lancar, tertutup secara automatik, ataupun mengalami kerosakan kabel, hantarkan kenderaan anda untuk diperiksa oleh wakil pengedar.

Kelegaan pada bebibir cengkaman pendikit:

2 hingga 6 mm (0.1 hingga 0.2 in)

