

Peralatan, Kawalan & Butiran Lain

Suis Penghidup

Meninggalkan suis penghidup di posisi **I** (On) dengan enjin tidak dihidupkan akan melemahkan kuasa bateri.

Jangan pusingkan kunci semasa menunggang.

Odometer

Odometer akan kembali ke 0 apabila bacaannya melebihi 99,999.9.

Beg Dokumen

Manual pemilik, pendaftaran dan maklumat insurans boleh disimpan di dalam beg dokumen plastik yang terletak di sebalik tempat duduk.