

Göstergeler (Devam ediyor)

İmleci istediğiniz ekrana götürmek için **MODE** düğmesine basınız.

Elcik ısıtıcısı durumu simgesi

II ED, IV ED tipi

Elcik ısıtıcısı durumu simgesi, elcik ısıtıcısı devrede iken görünecektir. ➡ **S.59**

EB seviyesi ➡ **S.66**

Tork Kontrol seviyesi

➡ **S.62** ➡ **S.66**

P seviyesi ➡ **S.66**

