


Göstergeler (Devam ediyor)

4 HISS göstergesi ayarı:

HISS göstergesini yanıp sönmeye veya yanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 "On" (yanıp sönüyor) veya "Off" (kapalı) seçmek için **[SEL]** **[▼]** (yukarı) veya **[SEL]** **[▲]** (aşağı) düğmesine basınız.



- 2 **[MODE]** düğmesine basınız. HISS göstergesi ayarlarını ve ekran modu sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre otomatik sıfırlama modunu etkinleştirme/devreden çıkarma moduna geçer.

5 Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre otomatik sıfırlama modunun devreye alınması/devreden çıkarılması:

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladıktan sonra yakıt alarak da otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. Başlangıçta devreye girme ayarlanır.

- 1 Otomatik sıfırlama modunda "On" (devreye girme) veya "Off" (devreden çıkma) seçmek için **[SEL]** **[▲]** (yukarı) veya **[SEL]** **[▼]** (aşağı) düğmesine basın.

