


Göstergeler (Devam ediyor)

7 Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme :


KO tipi hariç

- 1 "L/100km" veya "km/L" birimini seçmek için **SEL**  (yukarı) veya **SEL**  (aşağı) düğmesine basınız.

► INFO 1 ekranında "UNIT FUEL COM" yazısı görünür.



Eğer hız için "m/s" ve mesafe için "mil" seçilirse, yakıt sarfiyatı "mil/L" veya "mil/gal" ile gösterilir.



- 2 **MODE** düğmesine basınız. Yakıt sarfiyat göstergesi birimi ayarlanır ve normal ekrana dönülür.