

Göstergeler (Devam ediyor)

1 Vites büyütme devir ayarı

Vites büyütme noktasını ayarlayabilirsiniz.

1 Kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getiriniz.

2 LINE modunu seçiniz. **→ S.35**

- INFO 2 ekranındaki takometre çubuğu ve devir değeri (x 100) yanıp sönmeye başlar, ve INFO 1 ekranında "SHIFT REV" mesajı görüntülenir.



- 3 **SEL** **▲** (yukarı) veya **SEL** **▼** (aşağı) düğmesine her basıldığında, INFO 2 ekranındaki takometre çubuğu ve devir değeri 200 dev/dak (bir segment) düzeyinde yükselir veya azalır. Ayar değeri izin verilen aralığı aştığında, ayar otomatik olarak 5,000 dev/dak veya 11,400 dev/dak'a geri döner.
- Devir ayar değerini hızlıca artırmak için **SEL** **▲** (yukarı) veya **SEL** **▼** (aşağı) düğmesini basılı tutunuz.
 - Kullanılabilir ayar aralığı: 5,000 ila 11,400 dev/dak
- 4 **MODE** düğmesine basınız. Vites büyütme devri ayarlanır ve ekran vites aralığı ayarına geçer.