

Bakım Programı

Avrupa direkt satışları, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye

Bakım

Parçalar	Sürüş öncesi yapılacak kontroller 2 S. 86	Sıklık*1						Yıllık Kontrol	Düzenli Değiştirme	Bkz. Sayfa
		× 1,000 km	1	12	24	36	48			
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24	32			
Yakıt Hattı	🔧			K	K	K	K	K		—
Yakıt Seviyesi		K								76
Gaz Kolunun Çalışması	🔧	K		K	K	K	K	K		120
Hava filtresi *2	🔧			K	D	K	D			98
Karter Havalandırması *3				T	T	T	T			—
Buji	🔧				K		D			—
Subap Boşluğu	🔧					K				—
Motor Yağı		K		D	Her 6.000 km'de bir			D	6 Ay	106
Motor Yağı Filtresi			D	Her 6.000 km'de bir			D		6 Ay	106
Motor Rölanti Devri	🔧			K	K	K	K	K		—
Radyatör Soğutma Suyu*4		K		K	K	K	K	K	3 Yıl	108
Soğutma Sistemi	🔧			K	K	K	K	K		—
İkincil Hava Besleme Sistemi	🔧				K		K			—
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi	🔧				K		K			—

Bakım Seviyesi

- 🔧 : Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır.
İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
🔧 : Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Lejandi

- K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
D : Değiştir
Y : Yağla
T : Temizle