

Bakım Programı

Körfez Ülkeleri

Bakım

Parçalar		Sürüş öncesi yapılacak kontroller S. 86	Sıklık*1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değiştime	Bkz. Sayfa
			× 1,000 km	1	6	12	18	24	30	36			
			× 1,000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24			
Yakıt Hattı					K		K		K	K			–
Yakıt Seviyesi		K											76
Gaz Kolunun Çalışması		K			K		K		K	K			120
Hava Filtresi*2						D			D				98
Karter Havalandırması *3													–
Buji			Her 24.000 km (16.000 mi) : K Her 48.000 km (32.000 mi) : D										–
Subap Boşluğu									K				–
Motor Yağı		K		D	D		D		D	D			106
Yağı Motor Yağı Filtresi													106
Motor Rölanlı Devri					K		K		K	K			–
Radyatör Soğutma Suyu*4		K			K		K		K	K		3 Yıl	108
Soğutma Sistemi					K		K		K	K			–
İkinci Hava Besleme Sistemi							K						–
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi							K						–

Maintenance Level

- 🔧 : Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır.
İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
🔧 : Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Maintenance Legend

- K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
D : Değiştir
Y : Yağla
T : Temizle