

# 表示灯

## **N** ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

## **D** ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

## HISS 表示灯 **↔** P.85

- エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

## ETC 表示灯

CB1100 EX < Type I > / CB1100 EX < Type II > / CB1100 RS / CB1100 E Package

## **↔** P.39

## **↔** 方向指示器表示灯

## **↔** 方向指示器表示灯

