

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 74
オーバーヒート (油温警告灯が点灯)	P. 75
警告灯が点灯 / 点滅	P. 76
油圧警告灯	P. 76
PGM-FI 警告灯	P. 76
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 77
その他の故障表示	P. 78
燃料計の故障表示	P. 78
ハンドलगリップヒーターの故障表示	P. 79
電装部品のトラブル	P. 80
ヒューズ切れ	P. 80