

## ● ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

- ・ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。
- ・ヒューズは、バッテリー付近のヒューズホルダにセットされています。
- ・ヒューズの取外しは、ヒューズホルダを開けて、ヒューズコード両端を持って引き上げ、ヒューズコネクタ部をスライドさせて行ってください。

- ・交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

