

走りかた

- ・車のスピードに応じてギヤを切り換えることが必要です。
- ・右表は、その速度範囲を示したものです。
- ・不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

注意

- ・発進は、できるだけ静かに行なひましょう。
- ・走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダSFで調べましょう。
- ・法定速度を守って走りましょう。

《エンジン回転について》

エンジン回転は、タコメーターのレッドゾーンを限度にしましょう。
レッドゾーンは、エンジンの限界回転数を示したもので、これを越えると、エンジンの寿命に悪影響を与えます。

	速度範囲
1 速	0 ~ 40 km/h
2 速	12 ~ 60 km/h
3 速	20 ~ 75 km/h
4 速	25 ~ 95 km/h
5 速	30 km/h 以上

