

ヘッド ライト・ポジション ランプ

《ライトのつけかた》

メイン スイッチを “ON” にして、ライティ
ング スイッチで行ないます。

H	ヘッド ライト点灯 ポジション ランプ点灯 テール ランプ点灯
P	ポジション ランプ点灯 テール ランプ点灯
●	消 灯

ポジション ランプは、薄暮走行時に対向車へ
の位置表示ができ、また夜交差点で停止した
ときなど対向車に眩惑を与えることなく自車
の存在を知らせることができます。

《ヘッド ライトの上下切換え》

ヘッド ライト切換えスイッチで行ないます。

Hi	上向き
Lo	下向き

“Hi” にするとハイ ビーム ランプがつき確認
できます。

