

## 時計

時刻調整は、つまみを引いたまま回します。

## ボルトメータ

バッテリーの電圧を示します。  
メインスイッチのキーを“ON”にすると指針が作動します。

### 注意

- ・エンジンが2000回転以上のときに指針が12V～15Vの間にあるのが正常です。この範囲以外を示したときはホンダ販売店またはホンダサービス各地区センターで点検をうけてください。

## フューエルコック

レバーの矢印が、そのときのポジションを示します。

ON…キヤブレッターにガソリンが流れます。乗車するときは、レバーをこの位置にします。

OFF…ガソリンが、止まります。乗車するとき以外は、レバーをこの位置にします。  
RES…予備燃料です。(容量は約5ℓです。)  
“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。

早目にガソリンを補給してください。  
補給後は“ON”に戻して走行して下さい。戻し忘れると走行してしまっているうちに予備燃料もなくなってしまう。

