

ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができます。ロックナットをゆるめ、アジャスターを回してブレーキペダルの高さを調整します。

注意

- ・調整後、確実にロックナットを締付けてください。
- ・ブレーキ操作に支障の無い高さに調整してください。

