

## ●灯火装置、方向指示器の作用の点検

- ・ヘッドライト、ポジションランプ、ストップランプおよびテールランプのスイッチを作動させ点灯具合を点検します。
- ・また、ヘッドライトの明るさや、照射方向に異常がないかを壁面にあてて点検します。
- ・左右のウインカを作動させ、毎分60～120回の一定の周期で点滅するかを点検します。
- ・ヘッドライト、テールランプ、ストップランプ、ウインカのレンズに変色、損傷がないか、また取付けにゆるみがないかを点検します。