

●クラッチレバーの遊びの調整

クラッチケーブルのクラッチレバー側またはクラッチ側のアジャスタにより遊びを調整します。

- ・主調整は、クラッチ側のロックナットをゆるめ、アジャスタナットで行います。
- ・微調整は、クラッチレバー側のロックナットをゆるめアジャスタを回して行います。
- ・調整後、ロックナットを締付けます。

ケーブルの調整により正しい遊びが得られない場合は、クラッチレバー側のアジャスタおよびクラッチ側のアジャスタナットで遊びを最大にしてから、次の手順で調整します。

1. クラッチリフトキャップを取外します。
2. クラッチリフトタレットをゆるめます。
3. アジャスタスクリューを軽く当るまで右にまわします。その位置から3/4回転左にまわし、ロックナットを締付けます。
4. クラッチリフトキャップを取付けます。

