

■エンジンが始動しないとき

始動しないままには動かなくなったときは、次の点を調べてください。

- エンジンキルスイッチはRUNになっていますか？OFFの状態になっていたときは次のことを行なってください。
- エンジンキルスイッチをOFFのままにします。
- チョークレバーを完全に戻します。
- スロットルを全開にします。
- メインスイッチをONにします。
- スタータボタンを押して5～10秒エンジンを回します。
- キルスイッチをRUNにし26ページの始動要領でエンジンをかけてください。
- ガソリンタンクにガソリンはありますか？
- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？
- ヒューズは切れていませんか？
- スタータ モーターは回りますか？

故障の修理

- 販売店またはお近くのホンダサービスの各地区センターにお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。