

■ 取り付け

1. 燃料タンクカバーを、取り外しの逆の手順で取り付ける。
 - ▶ スロットが正しく取り付けられていることを確認してください。
2. ボルト A、ボルト B を締め付ける。
3. 左右のインナーカバーを取り付ける。
4. フロントシート、リアシートを取り付ける。

➡ P. 65