

2 タコメーターの表示設定

タコメーターの表示を変更できます。

標準の表示

エンジン回転数をアッパー (①)、ローセグメント (②) に表示します。

- ▶ アッパーセグメントは1つだけ表示されます。

フル表示

エンジン回転数をアッパー (③)、ローセグメント (④) に表示します。

- ▶ アッパーセグメントは全て表示されます。

シフトアップ表示

エンジン回転数をローセグメント (⑤) に表示します。

REV インジケーターの設定をアッパーセグメント (⑥) に表示します。

REV インジケーターの設定 **◀▶P.23**

ピークホールド表示

エンジン回転数をアッパー (⑦)、ローセグメント (⑧) に表示します。

- ▶ アッパーセグメントは最高回転数を保持したあと、現在のエンジン回転数を表示します。

例 8,000 r/min (rpm) の場合、以下のように表示されます。

