

こんなときは

| | |
|----------------------------------|-------|
| エンジンが始動しない | P. 73 |
| オーバーヒート | P. 74 |
| 警告灯が点灯 / 点滅 | P. 75 |
| 油圧警告灯 | P. 75 |
| PGM-FI 警告灯 | P. 75 |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)警告 灯 | P. 76 |
| その他の故障表示 | P. 77 |
| 燃料計の故障表示 | P. 77 |
| 水温計の故障表示 | P. 78 |
| 電装部品のトラブル | P. 79 |
| ヒューズ切れ | P. 79 |