



- ↑ MODE ボタンを押す
- ↑ MODE ボタンとSEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し続ける
- ↑ SEL ▲ (アップ) ボタンを押す
- ↑ SEL ▼ (ダウン) ボタンを押す

設定モードの終了

設定モードを終了するには、メインメニューで“EXIT”メニューを選択する。

MODE ボタンとSEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し続ける、または速度が約 1 km/h に達したときも、設定モードを終了します。

- ▲ MODE ボタンとSEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し続けて通常画面に戻ることができます。

その場合は設定中の項目は破棄されます。