







DISPLAY

“DISPLAY”メニューを選択



DISPLAYメニューの設定



- 1 メインメニューから“DISPLAY”を選択し、設定画面を表示する。  **P.36**
- 2   (アップ) または   (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、 ボタンで決定する。

設定の終了

 (戻る)メニューを選択し、メインメニューの“DISPLAY”メニューに戻る。

 ボタンを押す

  (アップ) ボタンを押す

  (ダウン) ボタンを押す

