


SHIFT INDICATOR

シフトインジケータの設定ができます。

- 1 **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“OFF” (作動しない) またはシフトインジケータが点滅を開始するエンジン回転数を選択する。

- ▶ **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

- ▶ 設定範囲：

4,000 - 17,500 r/min

- 2 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION		17400
LAP TIME	DISPLAY MODE	17500
DISPLAY	SHIFT INDICATOR	4000 ^{r/min}
GENERAL	BRIGHTNESS	4200
SERVICE	BACKGROUND	4400
		4600

シフトインジケータについて  **P.73**