

## RESTORE DEFAULT

メーターの設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

1 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“NO” (戻さない) または “YES” (戻す) を選択する。

2 “NO” を選択した場合

**MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。メーターの設定値は保持される。

“YES” を選択した場合

**MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に確認画面を表示する。



3 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“NO” (戻さない) または “YES” (戻す) を選択する。

4 “NO” を選択した場合

**MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に “GENERAL” メニューの “RESTORE DEFAULT” に戻る。メーターの設定値は保持される。

“YES” を選択した場合

**MODE** ボタンを押し、設定を決定する。メーターは工場出荷時の設定値に戻る。

