


## メニュー 前ページの続き

- 4** **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが月に移動する。
- 5** **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、月を選択する。
- 6** **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが年の 2 桁目 (10 の位) に移動する。
- 7** **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、年の 2 桁目 (10 の位) を選択する。
- 8** **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にカーソルが年の 1 桁目 (1 の位) に移動する。
- 9** **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、年の 1 桁目 (1 の位) を選択する。
- 10** **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

## QUICK SHIFTER

“INITIALIZE” と “EQUIPMENT” を表示しますが、選択はできません。



“” (戻る) メニューを選択し、“SERVICE” ×  
メニューの“QUICKSHIFTR”に戻る。