

# ライディングモード

ライディングモードの切り換えができます。  
ライディングモードは以下の内容で構成されています。

- P：エンジン出カレベル
- T：トルクコントロールレベル
- W：ワイリーコントロールレベル
- EB：エンジンブレーキレベル

表示が“-”になったときは、販売店で点検を受けてください。

現在のライディングモード

