

P 値（エンジン出力レベル）

P 値は 5 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 5

- ▶ レベル 1 は、最も高出力になります。
- ▶ レベル 5 は、最も低出力になります。

T 値（トルクコントロールレベル）

T 値は 10 段階に調整できます。

設定範囲：0 ～ 9

- ▶ レベル 1 は、トルクコントロールレベルが最小になります。
- ▶ レベル 9 は、トルクコントロールレベルが最大になります。
- ▶ レベル 0 は、トルクコントロールが OFF になります。
- ▶ T 値をレベル 0 にすると、W 値は自動的にレベル 0 になります。

W 値（ワイリーコントロールレベル）

W 値は 4 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 3

- ▶ レベル 1 は、ワイリーコントロール制御が最小になります。
- ▶ レベル 3 は、ワイリーコントロール制御が最大になります。
- ▶ レベル 0 は、ワイリーコントロール制御が OFF になります。

EB 値（エンジンブレーキレベル）

EB 値は 3 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 3

- ▶ レベル 1 は、エンジンブレーキの効果が強くなります。
- ▶ レベル 3 は、エンジンブレーキの効果が弱くなります。