

冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 右ミドルカウルを取り外す。▶ P. 108
2. リザーバータンクキャップを取り外す。
3. 平坦地で車体を垂直にし、冷却水 (▶ P. 99) のレベルを確認 (▶ P. 111) しながら補給する。
 - ▶ 上限 (UPPER) を超えて補給しないでください。
 - ▶ ゴミが入らないようにしてください。
4. リザーバータンクキャップを確実に取り付ける。
5. 右ミドルカウルを取り付ける。▶ P. 108

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。