


クラッチの調整

調整(は)クラッチレバーバー側から行います。


クラッチ側の調整 (主調整)

- クラッチレバー側の遊びを最大にする。
→ P. 117

クラッチレバーバー側の調整 (微調整)



- ロックナットを緩め、遊びが規定の数値(こな)るまでアジャスターで調整する。
 - ロックナットを締め付け、クラッチレバーの遊びを確認する。
- 調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。



アジャスター

遊びが
多くなる

遊びが
少なくて

ロックナット

- ロックナットを緩め、遊びが規定の数値(こな)るまでアジャスターで調整する。
- ロックナットを締め付け、クラッチレバーの遊びを確認する。