

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 127
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 128
警告灯が点灯 / 点滅	P. 129
油圧警告灯	P. 129
PGM-FI 警告灯	P. 129
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 130
HESD 警告灯	P. 130
トルクコントロール警告灯	P. 131
電装部品のトラブル	P. 132
ヒューズ切れ	P. 132