

<b>クラッチ</b>	
アシストスリッパークラッチシステム.....	136
クラッチ .....	116
クラッチレバー .....	116
クラッチレバーの遊び.....	116
<b>クリップ</b> .....	104
<b>ケ</b>	
<b>警告灯</b>	
ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告 灯.....	71, 130
PGM-FI 警告灯.....	72, 129
水温警告灯 .....	71, 128
トルクコントロールOFF 警告灯 .....	70
トルクコントロール警告灯.....	70, 131
燃料残量警告灯.....	71
ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダン パー (HESD) 警告灯 .....	72, 130
油圧警告灯 .....	70, 129
<b>携帯工具</b> .....	90

<b>コ</b>	
<b>交換部品</b> .....	95
<b>工場出荷時の設定値</b> .....	57
こんなときは .....	126
<b>サ</b>	
サーキットモード.....	17
サービスデータ .....	146
サイドスタンド .....	7
<b>サスペンション</b>	
フロントサスペンション.....	121
リアサスペンション.....	124
<b>シ</b>	
<b>シート</b>	
シートロック.....	107
フロントシート.....	106
リアシート .....	107
<b>シフトインジケター</b> .....	70, 73
<b>シフトダウン</b> .....	85
<b>主要諸元</b> .....	146
<b>使用燃料</b> .....	9, 88, 146