

## メンテナンスの基礎知識

安全なメンテナンスのために.....	92
エアクリナー.....	99
エンジンオイル（トランスミッションオイル）.....	98
タイヤ.....	101
定期点検.....	94
ドライブチェーン.....	100
日常点検.....	93
バッテリー.....	96
ヒューズ.....	97
ブレーキ液.....	99
メンテナンスの重要性.....	92
冷却水.....	99

## モード

DISPLAY MODE.....	44
サーキットモード.....	17
ストリートモード.....	16
設定モード.....	36
メカニックモード.....	45

ライディングモード.....	18, 20, 77
リザーブ燃料モード.....	25, 29, 30, 31

## ユ

油圧警告灯.....	70, 129
------------	---------

## ラ

ライディングモード.....	18, 20, 77
ライディングモードの切り換えかた.....	80
ライディングモードの設定.....	81
ライディングモードの選択	
EB 値（エンジンブレーキレベル）.....	79
MODE 1、MODE 2 およびMODE 3.....	78
P 値（エンジン出力レベル）.....	79
T 値（トルクコントロールレベル）.....	79
USER 1 およびUSER 2.....	78
W 値（ワイリーコントロールレベル）.....	79

## ラップタイマー

ラップタイマー.....	17, 64
ラップタイムデータの確認と消去.....	67
ラップタイムの計測.....	66