

左ボタン

左ボタンは以下のときに使用します。

- 区間距離計の切換えとリセット
(21 ページ参照)
- 時刻調整 (23 ページ参照)
- イモビライザーシステム (HISS) 表示灯の点滅機能の設定切換え (36 ページ参照)

右ボタン

右ボタンは以下のときに使用します。

- 燃費計の表示切換え (22 ページ参照)
- 時刻調整 (23 ページ参照)
- イモビライザーシステム (HISS) 表示灯の点滅機能の設定切換え (36 ページ参照)

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中はボタンの操作を行わないでください。

