

[時計]

《時刻の合わせかた》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 素早く、右ボタンを押しながら、左ボタンを押します。時計が時刻修正モードに切り変わり、“分”の表示が点滅します。

3. 時刻を修正します。

- 左ボタンを押すごとに“時”修正モードと“分”修正モードが切りかわります。

