

---

4. 時刻修正後、約10秒間そのままにしてください。表示は点滅しなくなり通常表示になります。

点滅している間に、メインスイッチを“OFF”にすると、時刻の修正が無効になります。同時に、イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅機能の設定も切換わります。(36 ページ参照)