

## メータの見かた、使いかた

### イモビライザーシステム(HISS)表示灯

エンジンストップスイッチが“**○**” (RUN) の状態でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライザーシステム(HISS)の作動により表示灯が点灯し、数秒後に消灯することで、エンジンの始動が可能であることを示します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”にし、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを“ON”にしてください。それでも消灯しないときは、38～39 ページを確認してください。

また、メインスイッチを“OFF”にしたあと、表示灯が24時間の間、点滅する機能があります。詳細については、36 ページ参照してください。

イモビライザーシステム(HISS)については 35 ページを参照してください。

### 知識

- エンジンストップスイッチが“**⊗**” (OFF) の位置ではメインスイッチを“ON”にしても、イモビライザーシステム(HISS)表示灯は点灯しません。
- エンジンストップスイッチを“**○**” (RUN) にしてください。

### イモビライザーシステム(HISS)表示灯

