

スイッチの使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅機能
イモビライザーシステム(HISS)には、メインスイ
ッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、イモビライ
ザーシステム(HISS)表示灯が点滅する、点滅機能
があります。

点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設
定することができます。設定方法は次ページを参
照してください。

バッテリーを取外すと、点滅機能の設定は“点滅す
る”になります。

知識

- メインスイッチがOFFのとき、イモビライ
ザーシステム(HISS)表示灯が点滅していな
くても、イモビライザーシステム(HISS)は
作動しています。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

