

点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅する”、“点滅しない”が交互に切り替わります。

1. メインスイッチを“ON”にします。
2. 素早く、右ボタンを押しながら、左ボタンを押します。時計が修正モードになり、“分”の表示が点滅します。

3. 時計修正モードの状態で、約5秒以内にメインスイッチを“OFF”にします。

