

## 装備の使いかた

### 《縮み側減衰力の調整》

調整は、⊖マイナーストロライバを使いアジャスタを回して行います。  
減衰力の強さは、アジャスタを右回り(時計回り)に回すと強くなり、左回り(反時計回り)に回すと弱くなります。  
標準は、アジャスタを右回りに軽く止まるまで回した後、左回りに約2回転戻しポンチマークが合わせマークに合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。  
左右の強さは、必ず同じにしてください。

