

ダクトカバー

取付け取外しは、左右とも同じ要領で行ってください。

《取外し》

1. クリップを取外します。
2. ボルトAを取外します。
3. ボルトB／ワッシャを取外します。
4. 燃料タンク前部を少し持ち上げながらダクトカバーを取外します。

《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

