

# 装備の使いかた

## ロアフェアリング

エンジン停止直後は、エンジン本体、エキゾーストパイプ、マフラなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

ロアフェアリングは左右に分割できます。脱着は片側ずつ下記手順で行ってください。

### 《取外し》

1. ダクトカバーを取外します。(63ページ参照)
2. クリップAを取外します。
3. クリップBを取外します。
4. ボルトAを取外します。
5. ボルトBを取外します。
6. ボルトC、ロアフェアリングを取外します。

### 《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。
- チューブを左ロアフェアリングの穴に通してください。

〈右側〉

