

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. フロントシートを取外します。(50 ページ参照)
2. ラバーバンドを外します。
3. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめぐり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
5. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト/ナットを締付けてください。

