

## ⇨ 方向指示器表示灯

### 燃料残量警告灯

- メインスイッチを I (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
- 燃料がリザーブのみになると点灯

燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：約 3.4 ℓ

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したときは **⇨P.28**

## N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

### 水温警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **⇨P.105**

## Ⓟ パーキングブレーキ警告灯

**CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission**

パーキングブレーキレバーが戻っていないときに点灯